



Alle motordraden moeten verlengd worden tot aan de besturing.
Rood en zwart worden aangesloten op de besturingsmodule.
Wit moet beschikbaar zijn voor toekomstig onderhoud.