


- Alle motordraden moeten individueel verlengd worden tot aan de besturing.
- Rood en zwart worden aangesloten op de besturingsmodule.
- Wit moet beschikbaar zijn voor toekomstig onderhoud.



Alle motordraden moeten individueel verlengd worden tot aan de besturing.

Rood en zwart worden aangesloten op de besturingsmodule.

Wit moet beschikbaar zijn voor toekomstig onderhoud.

